取扱説明書

日立パッケージエアコン

システムフリーZ

天井埋め込みカセット型室内ユニット

小型でんかせ4方向

このたびは日立パッケージェアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、エアコンを正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保管してください。 保証書は室外ユニットに付属しています。 わからないときは、お買い上げの店またはメーカー指 定のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。

		室内ユニット	単体型式
冷暖房兼用型•冷房専用型共用	単相機 (ヒーターレス)	RCIC-AP K	型式をご記入の うえ、お客様に お渡しください。

この取扱説明書は室内ユニット用です。 組み合わせられる室外ユニットに付属している 取扱説明書も併せてご覧ください。

HITACHI Inspire the Next



もくじ

はじめに 安全のため必ずお守りください 上手にお使いいただくために 各部のなまえと安全注意事項の表示 多機能リモコン(PC-ARF1, PC-ARFV)のなまえ アメニティリモコン(PC-AR1)のなまえ	1 3 5 6	で使用の前に
PC-ARF1, PC-ARFV 基本の操作 冷房・暖房・ドライ・冷暖自動・送風運転のしかた 温度設定のしかた 風一般を回ります 運転のしかた 風向設定のしかた スケジュールタイマー設定のしかた スケジュール休日設定のしかた 空調・換気切換設定のしかた 空調・換気切換設定のしかた 時計あわせのしかた その他の液晶表示について PC-AR1 冷房・暖房・ドライ・冷暖自動・送風運転のしかた 温度・風量・風向設定のしかた 風向の調節のしかた 冷暖自動運転について 自動運転について 複数台同時運転について	8 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 22 24 25 26	運転のしかた
お手入れのしかた	3 0 3 4 3 4	お手入れ・アフター・

はじめに

- ■この製品は国内向け一般空調用です。
- ●食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途 には使わないでください。
- ●次のような場所への設置はしないでください。多く の場合エアコンが故障する原因になります。
 - ・油(機械油も含む)の飛沫・蒸気の多い場所。
 - ・火炎・油・水蒸気・粉など直接吸い込む恐れがある 場所、および調理する場所の真上。
 - ・温泉地など硫化ガスの多い場所。
 - 可燃性ガスの発生・流入などの恐れがある場所。
 - 海岸地帯の塩分の多い場所。

- 酸性またはアルカリ性の雰囲気の場所。
- ・腐敗物の保管所などガスが発生する恐れがある場所。
- ●電磁波を発生する医療機器などを使用するときは、 エアコンの誤作動防止に注意してください。

電磁波の発信面を、室内ユニットの電気品箱・リモコ ンコード・リモコンスイッチに直接向かわない位置に 据え付けてください。

電磁波の空中伝播の影響をさけるため、電磁波を発 信する機器やラジオなどは、エアコンより3m以上離し てください。

⚠警告:取り扱いを誤ると、使用者が死亡また

は重傷を負う可能性が想定できる場合 を示します。

<u>↑</u>注意:取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負

う可能性および物的損害のみの発生が

想定できる場合を示します。

||留意事項||:警告・注意以外の注記事項を示します。

∖メモ∖:知っていると便利な情報を示します。

禁止事項を示します。

強制事項を示します。特定しない一般 的な使用者の行為を指示する表示です。

: 強制事項を示します。必ずアース線を 接続するよう指示する表示です。

▶ : 参照ページを示します。

安全のため必ずお守りください

- ●ご使用の前に、この「安全のため必ずお守りください」 をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、「<u>△警告」・「△注意」</u>に区 分していますが、誤った取り扱いをしたときに、死亡や 重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいも のを特に「<u>小警告」</u>の欄にまとめて掲載しています。

取り付けてください。

- しかし、「∧注意」の欄に掲載した事でも、状況によっ ては重大な結果に結び付く可能性もあります。いずれ も安全に関する重要な内容を掲載していますので必 ずお守りください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ら れる所に必ず保管してください。

●据え付けは、お買い上げの店または専門業者に依頼してください。 ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れ・感電・火災・ユニット落下によるケガの 原因になります。



●小部屋に据え付ける場合は、冷媒が漏れても限界濃度を超えないように換気対策をする必要が あります。万一、冷媒が漏れて限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。 詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。



●電気工事をするには資格が必要ですので、資格のある店に依頼してください。 ご自分で電気工事をされ不備があると、感電および火災の原因になります。 万一、アースが外れると感電の恐れがありますので、最寄りの電気工事店に連絡し、アースを



●漏電遮断器が取り付けられているか確認してください。 漏電遮断器が取り付けられていないと、感電および火災の原因になります。



安全のため必ずお守りください(ヮヮヾ)ー

運転中に

●空気の吹出口および吸込口に指や棒などを入れないでください。内部で回転しているファンや電気品にあたり、ケガの原因になります。



●濡れた手でリモコンスイッチを操作しないでください。 感電の原因になります。



●エアコンを運転している部屋では引火物を使わないでください。 ラッカーやペイントなどの可燃性スプレーおよび油(機械油も含む)の蒸気 は発火の原因になります。



●エアコンの風が直接あたる場所へ燃焼器具を置かないでください。 燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。




●長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎないようにしてください。体調悪化および健康障害の原因になります。



<u>(!)</u> 警生

●燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気してください。 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。



●安全装置がたびたび作動したり運転スイッチの作動が確実でない場合は、ただちに元電源を切ってください。 漏電または過電流の可能性があるため、感電・火災・破裂の原因になります。 お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。



●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して、元電源をただちに切ってください。 異常のまま運転を続けると故障・感電・火災などの原因になります。 お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。



- ●不燃性・非毒性・無臭性の安全冷媒(フルオロカーボン)を使用していますが、 万一、フルオロカーボンが漏れて火気に触れると有害ガスが発生する原因になります。また、フルオロカーボンは空気より比重が重いため、床面付近をおおい酸素欠乏の原因になります。
- on D
- ●万一、フルオロカーボンが漏れたときには、ストーブなどの火気を消して床面を掃くようにして換気したうえで、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。



●室内ユニットのサービスカバーやパネルを外したまま運転しないでください。 ファンが露出して非常に危険です。また、電気部品の通電部分に触れると感電 の原因になります。



●エアコンの風が直接あたる場所に動植物を置かないでください。 動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。



●冷房(暖房)シーズン中は、室内ユニットの電源を切らないでください。 電源を切るとドレン水を強制的に排出できなくなり、水受けから水があふれ 天井面および床面を汚す原因になることがあります。



安全のため必ずお守りください(つづき)-

修理・移設について

<u>小</u>警告

●エアコンを修理または移設するときは、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

修理や据え付けに不備があると、感電および火災などの原因になります。



その他の警告および注意

●お手入れの際は、必ずエアコンの元電源を切ってから作業してください。 感電および傷害の原因になります。



●お手入れの際は、エアコン内部に水を入れないようにしてください。 電気品に水がかかると感電の原因になります。



<u></u> 警告 ●製品および電気配線の改造変更をしないでください。重大事故の原因になります。



●お手入れの際は、足場はしっかりしたものを使用してください。 転倒および傷害の原因になります。



●お手入れの際は、室内ユニットに水やスプレー式の洗剤をかけないでください。 電気ショートによる感電および火災の原因になります。



●エアコンの配管内には冷媒が封入されているため高圧になっています。資格者以外は配管接続部をゆるめたり、外したりしないでください。 資格者以外が作業をすると重大事故の原因になります。



△注意

●空気吸込グリルの開閉、エアーフィルターや空気吸込グリルの取り付け時・取り外し時は手でしっかり保持してください。落下および傷害の原因になることがあります。



上手にお使いいただくために

※次の範囲でお使いください

条件区分	室外ユニット吸込空気温度は	室内ユニット吸込空気温度は (室内温度ではありません)	
冷房運転	-5℃以上43℃以下(乾球)	約21.5℃以上30℃以下(乾球) (相対湿度約80%以下)	
暖房運転	約-10℃以上15.5℃以下(湿球)	17℃以上25℃以下(乾球)	

- 注) 1. 上記範囲外の場合は機械の保護装置が働いて、運転ができないことや、室内ユニット から露が落下することがあります。
 - 2. 冷房専用室外ユニットと組み合わせで使用した場合は、暖房運転は行いません。

上手にお使いいただくために

※効果的にお使いいただくには

窓には、カーテンまたは 窓および出入口は開けた 冷房中は発熱器具を ままにしない ブラインドを できるだけ使わない 運転効率が悪くなります。 直射日光をふせぎ、冷房効果が良 冷房効果が弱くなります。 室内ユニットの結露の原因になり くなります。 露付き・露落下の原因になります。 ます。 ´換気にも十分` 注意してくだ さい。 天井に熱い空気がこもる場 天井面の汚れが目立つとき 長期間使用しないときは 合は、サーキュレーターの は、風を少し下向きに 元電源を切る ご使用を 水平より25°下向きがおすす 快適性が向上します。 元電源を切らないと、エアコンを 詳しくはお買い めです。 使用しない期間も待機電力分の料 上げの店または 金を支払わなくてはなりません。 OK! メーカー指定の お客様ご相談窓 口にご相談くだ

※冷房・暖房を十分に行きわたらせるには

冷房

1. 風向き

さい。

風の適正吹出角度は約25°です。



設定の方法

PC-ARF1, PC-ARFV 恒 11ページ PC-AR1 隆 23, 24ページ

冷えが良くないときは風向きを変えてみてください。

2. 風量

通常は「強風」で使用します。 「急風」にすると、さらに風が広く行きわたります。

3. 温度

おすすめ設定温度は27~29℃です。冷えが良くないときには低めに設定します。

暖房

0FF

シーズンオフは OFF

1. 風向き

風の適正吹出角度は約50°です。



設定の方法

PC-ARF1, PC-ARFV PC-AR1 PC-AR1 PC-AR1

暖まりが良くないときは風向きを変えてみてくだ さい。

2. 風量

通常は「強風」で使用します。

「急風」にすると、さらに風が下まで広く行きわたります。

3. 温度

おすすめ設定温度は18~20℃です。暖まりが良くないときには高めに設定します。

<u>|メモ|</u>| **ビル用マルチの特性**について・

室内ユニットの運転台数変化時や運転モード変化時に、吹出空気温度が変化し室内温度が変わる場合があります。このような場合は次のように設定してください。

- ●冷房のとき:温度設定値を少し下げてください。
- ●暖房のとき:温度設定値を少し上げてください。

各部のなまえと安全注意事項の表示一


● お買い上げのエアコンにはお使い になる方が安全にお使いいただく ため、エアコン本体に安全注意事 項の表示をしています。

ご使用の際やお手入れの際は安全 のため、注意事項を必ずお守りく ださい。

室内ユニット

経年劣化に係る安全上の表示

- ●電気品箱ふたに貼り付けています。
- ●製造年は、仕様銘板に表示しています。



安全注意事項 の表示箇所

●上図中の

に示す位置に貼り付けています。


留意事項

- ●リモコンスイッチの操作は**指で軽く押して**ください。
 - ボールペンなどの先のとがったもので操作すると操作部の破損の原因となることがあります。
- ●別売のワイヤレスリモコンをご使用のときは、受光部キットに付属の取扱説明書に従って操作してください。

多機能リモコンのなまえ

表示部

「下の表示は説明のため、画面は「運転操作画面」 \ 、を表示しています。実際の運転時とは異なります。*。* 図はPC-ARF1, PC-ARFVの場合を 示します。



留意事項

- ●多機能リモコンの操作は**指で軽く押して**ください。 ボールペンなどの先のとがったもので操作すると**操作部の破損の原因**となることがあります。
- ●詳細は、多機能リモコンに付属の取扱説明書に従って操作してください。

アメニティリモコンのなまえ

下の表示は説明のため、すべてを表示しています。 実際の運転時とは異なります。

図はPC-AR1の 場合を示します。

風量調節表示

(12年23ページ)

換気切換表示

運転モード表示 (121 22ページ)

暖房表示は冷暖房兼用

型のみ表示します。

冷暖自動モード

(1/2〒25ページ) 冷暖房兼用型のみ表示

表示

オートルーバー表示

([23, 24ページ)

除霜表示

冷暖房兼用型のみ表示します。

集中制御表示

別売の多機能集中コント ローラー使用時に点灯しま

送風|急風|風向

冷房房房房

換「気 運転/停止

運転切換 風量

昇降 換気切換 オートルーバ

除霜中 空調集中制御

タイマー運転状態表示

温度表示

([2] 23ページ)

アラームコード表示

(② 32, 33ページ)

この表示はエアコンの異常時に表示されます。

機能なし表示機能がありません

本エアコンで使用できないスイッチを押したと きに5秒間点滅表示されます。

ホットスタート表示 ホットスタート

操作が制限されているときに表示されます。

操作制限表示操作ロック

リセット

点検

操作が制限されているときに表示されます。

運転ランプ (赤色)

運転/停止スイッチ

([2] 22ページ)

風量スイッチ

([23ページ)

運転切換スイッチ

([2] 22ページ)

昇降スイッチ

本エアコンでは使用でき ません。

換気切換スイッチ

オートルーバ-スイッチ

(② 23, 24ページ)

タイマー時間 設定スイッチ

時間設定

機能がありません
操作ロック ホットスタート

サービス アラーム 昇降 フィルタ 試運転 点検 リモンナナモ

アラーム表示

([2] 32, 33ページ)

フィルター清掃表示

([27, 28ページ)

温度調節スイッチ

(12年23ページ)

フィルターリセット スイッチ

([27, 28ページ)

点検スイッチ

(12年23ページ)

このスイッチはサービスマ ン専用ですので押さないで ください。

入/切タイマースイッチ

ふたの開けかた

手前へ引く



操作部


上の図はふたを開けた状態を √示しています。

留意事項


●アメニティリモコンの操作は**指で軽く押して**ください。 ボールペンなどの先のとがったもので操作すると**操作部の破損の原因**となることがあります。

基本の操作

PC-ARF1, PC-ARFVの場合




項目の 選択 の枠が 運転モード ⇔ 風量 ⇔ 風向 ⇔ 設定温度 と移動します。





設定の 変更 項目を選択した状態で、 $\llbracket \Delta \rrbracket$ または $\llbracket \nabla \rrbracket$

スイッチ を押すと設定内容が切り換わります。





冷房・暖房・ドライ・冷暖自動・送風運転のしかた -

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

暖房運転は、[冷暖房兼用機]のみの機能です。[冷房専用機]は、暖房運転できません。

準備

電源を入れます。

圧縮機保護のため、運転を開始する12時間以上前 に電源を入れてください。

シーズン中は電源を切らないでください。



1

『⊲』または『▷』 スイッチで

運転モードを選択します。








2

『△**』**または**『**▽**』スイッチ**を押すごとに、

冷房⇔暖房⇔ドライ⇔(冷暖自動)⇔送風 の順に 切り換わります。






- ●「冷暖自動」の使用については別途設定が必要です。詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご 相談窓口にご相談ください。
- ●「冷暖自動」については25ページをご参照ください。

温度設定のしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

1

『⊲』または『▷』スイッチで 設定温度 を 選択します。






2

『△』**スイッチ**を押すごとに、1℃ずつ 上がります。(最高30℃)

『▽』スイッチを押すごとに、1℃ずつ下がります。

(冷房・ドライ・送風モード時……最低19℃) 暖房モード時……………最低17℃)





●最高温度および最低温度は、機能選択の設定温度冷房下限値(または暖房上限値)設定により変更することができます。

風量設定のしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

1

運

転

()

か

た

『〈』または『〉』スイッチで風量を 選択します。





2

『△』または『▽』**スイッチ**を押すごとに、



左図のように切り換わります。





●ドライ運転時は自動的に「弱風」になり、風量の切り換えはできません(表示は設定状態のままです)。


運転のしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

運転

運転 スイッチ を押します。

運転ランプが点灯します。 運転を開始します。





温度・風量の設定


●一旦設定すると設定状態を記憶していますので日常の設定は不要です。 設定を変更する場合は前ページの操作をしてください。

停止

もう一度

スイッチを押します。

運転ランプが消灯します。 運転を停止します。





●暖房運転停止後、約2分間送風運転することがあります。

運転のしかた

風向設定のしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

1

スイッチを押して運転を開始した後、
『◇』または『◇』スイッチで風向を選択します。





『△**』**または**『**▽**』**スイッチ を押すごとに、 吹出角度が切り換わります。

角度が切り換わります。 				
液晶表示	風の 吹出角度	冷房・ ドライ	暖房• 送風	
	オー	トスイン	グ	
	約25°	適正角度	Î	
	約30°	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
	約33°	ドライ時間	暖 房 · 送…	
	約38°	冷房・ドライ時固定可能範囲	暖房·送品 時固定可	
	約42°		刊 能 範 囲	
	約45°			
	約50°		適正角度	
			₩	

メニュー (決定 ▶ 戻る



/ 冷房およびドライ運転のときは45°~50°の 位置で押しても、自動的に42°の位置に固定 されます。

でオートスイングを開始します。このとき、 液晶表示はスイングを繰り返します。

- 液晶表示の羽根の位置と、エアコンの風向調節羽根の位置はオートスイング時に必ずしも一致しません。 固定する場合は、液晶表示の位置を見て風向角度を設定してください。
- ●スイッチを押しても羽根がすぐ停止しないことがあります。
- 風向調節羽根は、オートスイング時約 15 ~ 20 秒の周期でスイングを繰り返します。
- ●清掃時や何らかの理由でエアコンの風向調節羽根を動かした場合、一旦「オートスイング」に設定してください。4辺の風向調節羽根が同調します。

運転のしかた

2

操作ロックのしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

操作ロックで無効化する設定操作は、機能選択で選択することができます。 詳しくは、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談く ださい。

運転と働き

- ●多機能リモコンの設定操作を無効にさせる機能です。
- ●以下の4種類の設定操作を無効にできます。
 - (1)「運転モード」
 - (2)「設定温度」
 - (3)「風量」
 - (4)「風向」

留意事項

●多機能リモコンの機能選択で設定操作無効化を選択後、下記の操作をすることで操作ロックができます。

1

☆が点灯し、操作ロックが有効になります。 操作ロックで制限されている設定項目は、






2

『**〉**』スイッチと スイッチを同時に3秒押します。

☆が消灯し、操作ロックが無効になります。





●『▷』スイッチと 🖰 スイッチを同時に3秒押すごとに、操作ロックの「有効⇔無効」が切り換わります。

スケジュールタイマー設定のしかた・

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

機能と働き

- ●ご希望の時刻に運転を始めたり、止めたりする機能です。
- ●運転時に温度を設定することもできます。
- ●スケジュールタイマー設定は各曜日1日5回まで設定することができます。


スイッチを押します。 メニュー画面で スケジュールタイマー を選択し 決定 戻る 昇降グリル スケジュールタイマー設定を表示します。 1 ☑機能3 スケジュールタイマ 決定決定 展る戻る → 決定 戻る

『△』または『▽』 スイッチで

スケジュール曜日・時刻設定を選択して、

深スイッチ_{を押します。}

スケジュール曜日設定を表示します。



スケジュールタイマー 15:10(金) スケジュール曜日・時刻設定 スケジュール休日設定 スケジュール有効/無効設定


●現在時刻未設定時は、自動的に時計あわせ(22719ページ)画面を表示します。

『△』または『▽』**スイッチ**で設定する 曜日を選択して、**※ スイッチ**を押します。 スケジュール時刻設定を表示します。

●画面の■は運転、□は停止時間帯を示します。 休日設定をしている場合は、図**図**を示します。

●設定コピーする場合は、曜日を選択した状態で『◁』スイッチと[®]スイッチを同時に押します

1つ前の曜日の設定内容をコピーします。





運転のしかた

2

スケジュールタイマー設定のしかた・


PC-ARF1, PC-ARFVの場合

『△』または**『▽』スイッチ**でスケジュールNo. 11~55を、

「入時刻」・「切時刻」・「設定温度」選択では、

『△』または『▽』**スイッチ**で入切時刻または設定温度を設定します。

- 『△』または『▽』スイッチを押し続けると連続で増減します。
- ●設定は各曜日1日5回まで可能です。



スケ	ジュール服	刺設定	定(月)	15:10(金)
1	08:30	~	12:15	28℃\$
2	:	~	:	℃
3	:	~	:	℃
4	:	~	:	℃
5	:	\sim	:	℃
① 選	択 🗗調節		決定決	定 戻る戻る

上図は、入時刻8:30、切 時刻12:15、設定温度28 ℃を示します。

スイッチを押します。

設定確認を表示します。

4

5



スケジュール時刻設定(月) 15:10(金) スケジュール設定を確定します。 よろしいですか? はい 他の曜日を設定 いいえ

陳定決定 展る戻る

『

『

【

または

『

トレて、

深

これれる

スイッチ

を押すとスケジュール


設定を確定して、

運転操作画面(6ページ)に戻り

6 続けて他の曜日を設定する場合は、

ます。

他の曜日を設定 を選択して3項に戻り、3項~6項 の設定を繰り返します。





- ●リモコン禁止中はスケジュール運転停止をしません。
- ※ を表示している場合、スケジュール運転できません。19 ページの「時計あわせのしかた」を参照して年月日時刻を設定してください。


運転のしかた

スケジュール休日設定のしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

機能と働き

- ■スケジュール運転を一時的に稼動させない機能です。
- ●休日設定した曜日は、1日だけスケジュール運転をしません。その後、自動的に復旧します。
- ●祝日などの不規則な休みがある場合に使用します。




運 転 3 **(**)

か

た

『△』または『▽』**スイッチ**で休日設定す る曜日を、『◁』または『▷』スイッチで 休日設定⇔解除を選択します。

●休日設定した場合、運転停止時刻を示す□■ が□■のように表示します。



戻る

→ 決定



決定決定 戻る戻る

4

すべての曜日の休日設定が完了したら、


スイッチを押します。 設定確認を表示します。

決定



5

『**△**』または『**▷**』**スイッチ**ではい を選択 して、||||| スイッチを押すと、スケジュール 休日設定を確定して運転操作画面(6ページ)に戻 ります。





●休日設定曜日はスケジュール設定を示す(4)表示が消灯します。

スケジュール休日設定のしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

■スケジュール有効/無効設定

機能と働き

1

2


3

- ●スケジュール運転を一時的に稼動させない機能です。
- ●スケジュール無効設定中はタイマー運転をしません。
- ●長期間の休みがある場合に使用します。

これイッチ を押します。

メニュー画面で<mark>スケジュールタイマー</mark>を選択して、**澤 スイッチ**を押します。

スケジュールタイマー設定を表示します。






『△』または『▽』スイッチで

スケジュール有効/無効設定を選択して、

深 スイッチ を押します。

スケジュール有効/無効設定確認を表示します。

●スケジュール有効のときは、スケジュール無効設定確認、スケジュール無効のときは、スケジュール有効設定確認を表示します。






『◁』_{または}『▷』**スイッチ**ではいを

選択して、※ スイッチを押すとスケジュール有効/無効設定を確定して、運転操作画面 (6ページ)に戻ります。

●スケジュール有効設定時は(4)表示が点灯します。

●スケジュール無効設定時は(4)表示が消灯します。





●スケジュール無効設定時はスケジュール運転停止をしません。

運転のしかた

空調・換気切換設定のしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

機能と働き

●空調 ……… エアコンが単独で運転します。

●換気 ……… 全熱交換器が単独で運転します。

●空調+換気 …… エアコンと全熱交換器が連動運転します。

留意事項


●本機能は、エアコンと全熱交換器を連動する場合に有効です。

「スイッチ_{を押します。}

メニュー画面で 空調・換気切換 を選択して、

※ スイッチ を押します。

2 空調・換気切換を表示します。





『⊲』または『▷』 **スイッチ**を押すごと

に、空調 ⇔ 換気 ⇔ 空調 + 換気 の順に表示します。


2

空調 ………エアコンが単独で運転します。 換気 ………全熱交換器が単独で運転します。

空調+換気 …エアコンと全熱交換器が連動

運転します。

運転対象を選択して、**※ スイッチ**を押します。設定確認を表示します。






『◁』または『▷』スイッチではい を選

択して、**スイッチ**を押すと運転対象を切り換え、運転操作画面(6ページ)に戻ります。

3





運

転

()

か

t=

全熱交換器設定のしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

機能と働き

●全熱交換器の換気モードを切り換えます。

留意事項


- ●本機能は、全熱交換器を接続している場合に有効です。
- ●エアコン運転中は設定できません。



メニュー画面で 全熱交換器設定 を選択して、

*** スイッチを押します。 全熱交換器設定を表示します。

1





『

『

』または『

□

」

スイッチ

を押すごと

に、

自動換気

⇔

全熱換気

⇔

普通換気


の順に

表示します。

2

換気モードを選択して *** **スイッチ**を押します。

設定確認を表示します。





『

『

』または『

『

】スイッチで

ほいを


選択して、

深定

スイッチを押すと設定を確定して、

運転操作画面(6ページ)に戻ります。

3






18

時計あわせのしかた

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

機能と働き

- ●年月日時刻を設定します。
- ●時計の精度は月差約±70秒以内です。定期的に現在時刻を合わせることをお勧めします。
- ●多機能リモコンは電池を内蔵しているため、停電しても約72時間は時計が動き続けます。 72時間以上停電した場合、または長期間元電源を切っていた場合は、再設定してください。



2

運

転


ഗ

か

t-

『△』または『▽』スイッチを押し続けると連続で 増減します。

全設定後に スイッチ を押します。 設定確認を表示します。





『

『

』または『

『

】スイッチではい

を選

択して、

深


『

スイッチを押すと設定を確定

して、

運転操作画面(6ページ)に戻ります。

3





その他の液晶表示についている

PC-ARF1, PC-ARFVの場合

通常時の表示

中 隼 制御中

●「集 中 制 御」が点灯します。

集中コントローラーからリモコン禁止の設定をして いる場合、多機能リモコンから運転・温度設定・風量設 定・風向設定ができません。



度 調節器

温度調節器作動のとき

●表示は変わりませんが、**弱風運転**になります。 (暖房運転時のみ)

除 霜

除霜運転のとき

● 除霜中 が**点灯**し、室内送風機は**停止**します。 風は水平に吹き出すように固定されます。

冷暖房兼用 機のみ

ビル用マル チ冷暖同時 システムを 含む

除霜運転中に運転を停止させたとき

●運転ランプは消えますが、運転は続行し、**除霜終了** 後に停止します。



電源投入時

●ホットスタート」が点灯します。 圧縮機の予熱中です。最大で4時間運転できないこと がありますので、冷暖房シーズン中は室外ユニットの 電源を切らないでください。



運 軚 制 御

ホットスタートのとき(暖房運転時のみ)

●ホットスタート」が点灯します。 停止中は消灯します。



多機能リモコンから設定した運転モー ドと室外ユニットの運転モードが異な

(室外ユニットが冷暖同時以外のとき)

●実運転モードが**点滅**します。



室外ユニットの運転モードが 「暖房」のときに、多機能リモコ ンから「冷房」設定した場合。

禈 転 ഗ か た

その他の液晶表示について(つづき)

PC-ARF1, PC-ARFVの場合


異常時の表示

異	常	 ●運転ランプ(赤色)が点滅します。 ●液晶に室内ユニット番号・アラームコード・機種コード・据付台数が表示されます。 ●多機能リモコンが複数台の室内ユニットと接続されている場合は、機器切換をすることにより、室内ユニットごとに順次表示します。
停	電	●すべての表示が消えます。 ●停電などで運転が止まると、再び通電されても再運転しません。運転操作をやり直してください。 ●約2秒までの瞬時停電の場合は、自動的に再運転します。
11	イズ	●すべての 表示が消え、 運転も停止することがあります。これはノイズの影響で装置保護のためマイコンが作動したものです。運転操作をやり直してください。

冷房・暖房・ドライ・冷暖自動・送風運転のしかた

PC-AR1の場合

暖房運転は、[冷暖房兼用機]のみの機能です。[冷房専用機]は、暖房運転できません。



運転と働き

- ●冷房運転・・・・・ お部屋の空気を冷やします。
- ●暖房運転・・・・・ お部屋の空気を暖めます。
- ●ドライ運転・・・ 通常の冷房運転より湿度を
 - 多めに取ります。
- 送風運転・・・・・ 室内の空気を循環させます。

メモ おすすめ**経済温度**は次のとおりです。

- ●冷房運転………27 ~ 29℃
- ●暖房運転・・・・・・18 ~ 20℃
- ●ドライ運転・・・・・・・・23 ~ 25℃

準備

電源を入れます。

圧縮機保護のため、運転を開始する12時間以上前 に電源を入れてください。

シーズン中は電源を切らないでください。

"液晶に仕切線が表示されます。"

空調

"液晶に「運転対象」が表示されます。"

1

スイッチを押します。

押すごとに、 ┌→冷房→暖房→ドライ→送風 _│ の順に表示されます。

(冷房専用型は →冷房→ドライ→送風 →)



(「冷房」モードに設定した場合を示します。)

2

^{■転/停止} スイッチ_{を押します。}

運転ランプが点灯します。 運転を開始します。



温度・風量・風向の設定

●一旦設定すると設定状態を記憶していますので日常の 設定は不要です。設定を変更する場合は次のページ の操作をしてください。

停止

もう一度 スイッチを押します。


運転ランプが消灯します。 運転を停止します。



- ●暖房運転停止後、約2分間送風運転することがあります。
- ●「冷暖自動」の使用については別途設定が必要です。詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ●「冷暖自動」については25ページをご参照ください。

温度・風量・風向設定のしかた

PC-AR1の場合



ヿスイッチょ メモ <u></u>触らないでください

- ヿスィッチは**サービス専用**です。
- ●誤って押して点検モード(「点検」が点灯) になったときは、もう一度 スイッチ を約3秒間押してください。 約10秒間おいてもう一度 スイッチ を押すと元の運転モード(「点検」が消灯) に戻ります。

点検

温度

(スイッチ を押します。

- 部を押すごとに、1°Cずつ上がります。 (最高30℃)
- 部を押すごとに、1℃ずつ下がります。

[′]冷房・ドライ・送風モード時..... 最低19℃ [\]



(28℃に設定した場合を示します。)

留意事項


- ▶機能選択で設定温度自動復帰設定時は、温度変更から一定時間経過後に自動的に温度が変わります。
- ●設定可能な温度の最高値および最低値は、「機能選択の設定温度冷房下限値(または暖房上限値) 設定」により変更することができます。
- ▶機能選択の「設定温度自動復帰設定」・「設定温度冷房下限値 (または暖房上限値) 設定」については、 お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

風量

]**スイッチ**を押します。

押すごとに、 → 急風→強風→弱風 → と表示が切 り換わります。

通常は「強風」で使います。



(「強風」に設定した場合を示します。)

●ドライ運転時は自動的に「弱風」となり、風量の切り換えはできません(表示は設定状態のままです)。

スイッチを押します。

一度押すごとに、オートスイング⇔固定を繰り返し ます。

風向

〈固定の場合〉


〈オートスイングの場合〉



風の吹出 状態を表 示します。




連続的に ▼ 表示が 移動します。



●暖房運転時は自動的に風向を変えます。(2 11ページ)

風向の調節のしかた

PC-AR1の場合



運転と働き

- ●風の吹き出し方向をご希望の角度にする運転です。
- ●風の吹き出し方向の設定は、次の2通りがあります。

固定

ご希望の角度に風向を固定することができます。

オートスイング

連続的に風向を変えることができます。


1

へん ッチ を押します。

一度押すごとに固定とオートスイングを繰り返し ます。 固定・・・表示が停止します。



オートスイング・・・表示が連続的に変化します。



固定 の 方法 オートスイングさせ、**液晶表示が希望する 吹出角度へきたら**再度 スイッチ を押します。

⁽ 冷房およびドライ運転のときは45° ~ 50°の位置 ⁾ (で押しても、自動的に42°の位置に固定されます。_/

液晶表示							
風の 吹出角度	約25°	約30°	約33°	約38°	約42°	約45°	約50°
冷房、 ドライ	適正角度 冷房		イ時固	定可能筆	ē囲 ▶		
暖房	•		暖房時	固定可	能範囲		適正角度
•							

- ●液晶表示の羽根の位置と、エアコンの風向調節羽根の位置は、オートスイング時に必ずしも一致しません。 固定する場合は、液晶表示の位置を見て風向角度を設定してください。
- ●スイッチを押しても羽根がすぐにスイングおよび停止しないことがあります。
- ●風向調節羽根は、オートスイング時約15~20秒の周期でスイングを繰り返します。
- ●清掃時や何らかの理由でエアコンの風向調節羽根を動かした場合、一旦「オートスイング」に設定してください。4辺の風向調節羽根が同調します。

暖房運転時、自動的に風向を変えます

自動的に吹出

固定します。


| 暖房運転は、[冷暖房兼用機]のみの機能です。[冷房専用機]は、暖房運転できません。

●**暖房**運転開始時

除霜_{運転中}

運転中 角度を**25**°に

●温度調節器作動時





吹出温度が**30℃以上** に上がると自動的にお客 様が設定された状態に戻 ります。

液晶表示は設定したままの状態で変化しません。

24

冷暖自動運転について

冷暖自動運転は、[店舗/オフィス用冷暖房兼用シングル機]・[ビル用マルチ冷暖同時システム]のみの機能です。上記以外のシステムでは、冷暖自動運転できません。また、本機能は、冷房・暖房で温度変化が大きくなりますので、ご注意ください。

冷暖自動運転は、機能選択にて設定する必要があります。 詳しくは、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談く ださい。

運転と働き -

- ●冷暖自動運転 ... ご希望の温度を基準にして、自動的に「冷房」と「暖房」を切り換える運転です。
- ●吸込空気温度が設定温度より約3°C高いと「冷房」に、 約3°C低いと「暖房」へと自動的に切り換わります。

メモ

- ●「弱風」で暖房運転すると、保護装置などが作動して運転停止しやすくなります。このようなときは「急風」または「強風」でお使いください。
- ●外気温度が高く(約21℃以上)なると暖房運転はできません。

自動運転について

自動で次の運転をします

暖房運転は、[冷暖房兼用機]のみの機能です。[冷房専用機]は、暖房運転できません。

	3分ガード	圧縮機運転停止後、圧縮機保護のために、最低3分間は圧縮機は再運転しません。約3分後には自動的に再運転します。	
冷房	凍結防止	室内ユニットの熱交換器の温度が異常に下がると自動的に圧縮機を止めて、送風運転をして熱交換器が凍結するのを防止します。	
運転時	膨張弁セルフ クリーニング運転	冷房運転時、停止中の室内ユニットから時々冷媒の流れる音がします。 これは、膨張弁セルフクリーニング運転をしているためで故障ではありません。 なお、この運転はビル用マルチエアコンのみ実施します。	
暖	ホットスタート	暖房運転開始時、除霜運転後および暖房時の吹き出し温度が低いときに冷たい風が出ないように、風量を自動的に「微風→弱風→設定風量」と徐々に変えます(最大約2分間送風機が停止することがあります)。このとき、リモコンスイッチに (ホットスタート) が表示され、吹出口の風向調節羽根は固定されますが自動的に元に戻ります。	
房運	除霜運転	除霜運転中は冷たい風が出ないように、室内送風機は停止します。 このとき、風向調整羽根は自動的に固定されますが、除霜運転後、元に戻り ます。	
転時	余熱排除	暖房運転停止時、室内ユニット内部の温度を下げるために、最大約2分間 弱風運転をする場合があります。	
	過負荷防止	暖房運転のとき、室内温度によって異なりますが、外気温度が高い (約21℃以上)場合は運転を止めます。	


留意事項-

- ●暖房方式は部屋全体を暖める温風循環方式のため、部屋が大きい場合や室内温度が極端に低い状態から運転を開始した場合には、部屋全体が温まるまでに時間がかかります。部屋全体が温まると (♣ットスタート) の文字は消えます。
- ●除霜運転中および除霜運転直後にホットスタート)が表示される場合があります。冷風感を防止するため 『ホットスタート制御』を作動させているためで、異常ではありません。

複数台同時運転について

複数台のエアコン(最大16台、ただし、ツインは 最大8セット、トリプルは最大5セット、フォーは最 大4セット)を1つのリモコンスイッチで同時に操作 できます。

詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。



お手入れのしかた

≜警告

●お手入れの際は、必ずエアコンの元電源を切ってから作業してください。 感電および傷害の原因になります。 0

●お手入れの際は、足場はしっかりしたものを使用してください。 転倒および傷害の原因になります。 0

⚠注意

●空気吸込グリルの開閉、エアーフィルターや空気吸込グリルの取り付け時・取り外し時は手でしっかり保持してください。落下および傷害の原因になることがあります。

0

※日常のお手入れ


エアーフィルター の 掃 除 の し か た

フィルターサインが点灯 したらエアーフィルター の掃除をしてください。 PC-ARF1PC-ARFV




フィルターサイン

- PC-AR1




1 空気吸込グリルを開けます。

●空気吸込グリル両端のツマミを矢印方向にスライドさせ、空気吸込グリルを下側に開けます。



2 エアーフィルターを取り出します。

●空気吸込グリルの下側を支えながらフィルターストッパーを回転させ、エアーフィルターを矢印方向へスライドし、フィルター切り欠き部(左右4ヵ所)とフィルター押さえ部を合わせて取り外します。



お手入れのしかた(つづく)

3 掃除します。

●エアーフィルターの汚れは電気掃除機で取り除くか、水および中性洗剤で洗い流してください。



●エアーフィルターは日陰で自然乾燥させてください。



留意事項

- ●50°C以上のお湯は使用しないでください。 熱により変形する恐れがあります。
- ●直火・ドライヤー・ヒーターなどで乾かさないでください。エアーフィルターの変形の原因になることがあります。

4 エアーフィルターを取り付けます。

●エアーフィルターが乾いたら、必ず元どおり空 気吸込グリルの収納部に正しく入れてくださ い。

5 空気吸込グリルを閉めます。

留意事項一

- ●エアーフィルターを取り付けてください。外したまま運転すると故障の原因になることがあります。
- ●空気吸込グリル両端のツマミは確実に閉めて ください。不完全ですと空気吸込グリルが急 に開き、落下する場合があり、危険です。

6 フィルターサインをリセットします。

●PC-ARF1, PC-ARFVの場合

留意事項-

●設定されている積算時間に達していない場合は⊠印が点灯し、「設定できません」が表示されます。

メニュー ハイッチを押します。

メニュー画面でフィルタサインリセットを選択して、

寒スイッチを押します。


フィルターサインリセット確認を表示します。



『◁』または『▷』スイッチではいを選択して、

寒スイッチを押します。

フィルタ の表示が消えて、運転操作画面に戻ります。



●PC-AR1の場合

運転を再開するときには、必ずアメニティリモコンのフィルターサインの スイッチを押してください。フィルターサインが消灯して、次の掃除までの時間をカウントし始めます。

お手入れのしかた(つづき)

空気吸込グリルの取り出しかた・取り付けかた・清掃のしかた

ぬるま湯を含ませた柔らかい布を固く絞って 拭いてください。


留意事項

●空気吸込グリルやパネルのお手入れには柔らかい布を使ってください。ベンジン・シンナー・洗剤(界面活性剤入り)などを使うと樹脂部分が変色や変形する原因になることがあります。また、空気吹出口周辺の部品(風向調節羽根など)は、力を入れすぎると破損する恐れがありますので、特に注意してください。




空気吸込グリルは取り外して掃除することができます。

- **1** 空気吸込グリルを開けます。
 - ●空気吸込グリル両端のツマミを矢印方向にスライド させ、空気吸込グリルを開けます。



- 2 空気吸込グリルを取り外します。
 - ●空気吸込グリルを約45°傾けたまま上に持ち上げます。
 - ●そのまま手前に引いて空気吸込グリルを取り外します。





メモ


空気吸込グリルは90°開きますが、そのままでは取り外せません。

- 3 掃除します。
- 4 空気吸込グリルを取り付けます。
 - ●取り付けは取り外したときの逆の手順で行います。

※シーズン始めと終わりのお手入れ

シーズン **始め**


●室内ユニットと室外ユニットの空気吸込グリル および**空気吹出口の障害物**を取り除い てください。



●室内ユニットのエアーフィルターがつまっていないことを確認してください。

シーズン 終わり

●エアーフィルター、空気吸込グリルおよびパネルを掃除してください。



故障かなと思ったら(つづく)

%こんなときは故障ではありません

症	状	原 因		
運転が止まる	リモコンスイッチの表示灯がすべて 消えたとき。	電磁波などの影響で、装置保護のためにマイコンが作動したためです。運転操作を初めからやり直せば元に戻ります。		
注形が止みる	停電があったとき。	運転操作を初めからやり直してください。 なお、約2秒までの瞬時停電は、自動的に再運 転します。		
白い霧状の 水蒸気が出る	暖房運転のとき。	暖房運転時の除霜運転中にこのような現象が 起こる場合があります。		
白い煙が出る	暖房シーズン始めの運転開始のとき。	室内ユニットの熱交換器に付着していたゴミ が乾燥するためです。		
	飲食店や厨房などで使用している場合。	油脂類がフィンに多量に付着すると熱交換が 悪くなり、霧を発生させることがあります。		
霧が出る	ドライ運転のとき。	空気吹出温度が低くなったためです。運転パ ターンを変更してください。		
	湿度の高い雰囲気での冷房運転のとき。	空気吹出温度が低くなったためです。設定温度 を上げたり、風量を上げるなどしてください。		
においが出る	運転中、室内ユニットから吹き出す 風がくさい。	タバコの煙や部屋のにおいなどが室内ユニット内部に付いたためです。 エアーフィルター・空気吹出口・空気吸込グリルのお手入れや、送風運転で換気を十分してからご使用になると、効果がある場合があります。		
	運転の始めや運転の終わりのときに 「ミシッ」という音がする。	樹脂部品が温度の変化によって伸縮して、相 手部品とこすれる音です。		
音が出る	運転中に「シュー」という水の流れる音や「ボコボコ」という水が沸騰するような音がする。	冷媒が流れる音またはドレンアップ機構が ドレン水をかき出す音です。特に運転開始時 や、圧縮機停止時(約3分間)に聞こえる場合 があります。		
EW.M.O	運転の始めや運転中に「ピキ」とい う音がする。	冷房運転時、室内ユニットの熱交換器に着いた水分が部分的に凍る、または溶ける際に発生する一時的な音です。		
	電源が入っているときに「ジジジ」という音がする。	電気品にノイズが印加する際に発生する音で す。		
露がつく	パネルやキャビネットに結露または 露が落下する。	高湿度(相対湿度約80%)で長時間運転すると 結露する場合があります。		
温度むらがある	それぞれの空気吹出口の風量(風速) および吹出温度が均一でない。	空気吹出口の大きさ熱交換器の配置などの構造的な理由で分布が均一となっていないものです。		
リモコンスイッチ	表示の 「ホットスタート」が点灯する	運転モードおよび運転条件により、点灯また		
リモコンスイッチ表	長示の運転モードが点滅する	は点滅することがあります。(22720ページ)		

アフターサービスお手入れ・

故障かなと思ったらいづきい

※修理を依頼される前にお調べください

症状		調べるところ	運転を再開するとき
		エアコンの元電源は入っていますか。	エアコンの元電源を入れてください。
運転しない		元電源のヒューズやブレーカーが切れ ていませんか。	ヒューズの交換またはブレーカーを入れてください。 再発する場合は、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口へご相談ください。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		室外ユニットの空気吸込口や空気吹出口が紙・ビニール・洗たく物などでふさがれていませんか。	空気吸込口や空気吹出口をふさいでいる 物を取り除いてください。
運転するが すぐ止まる	暖房	室外ユニットの空気吸込口や空気吹出 口の近くに風の妨げになるものがあり ませんか。	 風の流れの妨げになっている物を取り除 いてください。
	時	吹出空気がそのまま空気吸込口に吸い 込まれていませんか。	
		運転モードは適正ですか。	送風運転になっている場合は冷房(暖房) 運転モードに切り換えてください。
		設定温度は適正ですか。	設定温度 にて、『▽』(冷房時) または『△』(暖房時) スイッチを押してみてください。
よく冷えない、		風の吹出方向は適正ですか。	吹出方向を変えてみてください。 暖房時、足元が暖まらない場合には、風向 調節羽根を下向きにしてください。
よく暖まらない	, \	エアーフィルターが目づまりしていま せんか。	エアーフィルターを掃除してください。
		部屋の窓や戸が開いていませんか。	窓や戸を閉めてください。
		室内ユニット・室外ユニットの空気吸 込口や空気吹出口のまわりに障害物が ありませんか。	障害物を取り除いてください。
風向調節羽根の 向きがおかしい		風の吹出口にある風向調節羽根の向き が不揃いになっていませんか。	リモコンスイッチを操作して、一旦オートスイングさせてください。

アフターサービスお手入れ・

故障かなと思ったら(つづく)

※次の場合はお買い上げの店へご連絡ください

●前ページの点をお調べいただいても調子が良くならないとき、また、前ページの点以外の症状があるときは使用を中止してお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。

<u>♠</u>警告


●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して、元電源をただちに切ってください。 異常のまま運転を続けると故障・感電・火災などの原因になります。 お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。




症 状	次の処置をしてから連絡を
ヒューズ・ブレーカー・漏電遮断器などの安全装置がたびたび作動する、または運転スイッチの作動が不確実。	電源を切ってください。
エアコンから水が漏れる。	運転を停止してください。
 ●運転ランプ(赤色)が点滅します。 ●液晶に アラーム の文字が表示されます。(PC-AR1の場合) ●液晶に室内ユニット番号・アラームコード・機種コード・据付台数が表示されます。 	次ページの「アラームコードー覧表」を参照 し、リモコンの表示内容を連絡してくださ い。

●リモコンスイッチが複数台の室内ユニットと接続されている場合は、室内ユニットごとに順次表示します。

液晶の内容を確認して、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。





お買い上げの店にご連絡 のときお知らせください

- 1 型式 一型式の表示箇所は(配 5ページ)
- 2 故障の症状 一できるだけ詳しく
- 3 アラーム表示の番号 (2 33ページ)

アフターサービス

故障かなと思ったらいづき)

アラームコード一覧表

アラーム コード	アラーム内容	アラーム コード	アラーム内容
01	室内保護装置作動	38	保護検出回路異常
02	室外保護装置作動	39	一定速圧縮機電流異常
03	伝送異常(室内一室外)	41	冷房過負荷
04	伝送異常(インバーター)	42	暖房過負荷
05	相検出異常	43	圧力比低下防止保護作動
06	室外電圧低下異常	44	低圧圧力上昇保護作動
07	吐出ガススーパーヒート低下異常	45	高圧圧力上昇保護作動
08	圧縮機上温度過昇	46	高圧圧力低下保護作動
09	室外送風機保護装置作動	47	低圧圧力低下保護作動
11	吸込空気温度サーミスター異常	48	過負荷運転保護作動
12	吹出空気温度サーミスター異常	51	インバーター電流センサー異常
13	室内熱交液管温度サーミスター異常	52	インバーター過電流保護作動
14	室内熱交ガス管温度サーミスター異常	53	トランジスターモジュール保護作動
19	室内送風機保護装置作動	54	インバーターフィン温度上昇保護作動
20	圧縮機上部温度サーミスター異常	56	室外ファンモーター位置検出異常
21	高圧圧力センサー異常	57	室外ファンモーターコントローラー保護作動
22	外気温度サーミスター異常	58	室外ファンモーターコントローラー異常
23	吐出ガス温度サーミスター異常	90	蓄熱ユニットアラーム
24	配管温度サーミスター異常	91	蓄熱フロートスイッチ異常
29	低圧圧力センサー異常	92	水位異常
31	室内外組み合わせ誤り	99	蓄熱リモコン伝送異常
32	他室内ユニット号機設定誤り	b1	アドレス・冷媒系統設定誤り
35	室内ユニット号機設定誤り	EE	圧縮機保護アラーム
36	室内ユニット組み合わせ誤り		

製品の種類と運転音

項[型式	RCIC-AP22K	RCIC-AP28K	RCIC-AP36K	RCTC-AP40K	RCTC-AP45K	
	機能		冷暖房兼用型、冷房専用型					
種	ユニット	構成	分離式					
類	凝縮器の	冷却方式			空冷式			
	送風方式	•	直接吹出型					
	電	源		2	00V 1φ 50/60H	lz		
運	重 転 音	[dB(A)]	急 36 強 34 弱 32	急 36 強 34 弱 32	急 36 強 34 弱 32	急 38 強 35 弱 33	急 38 強 35 弱 33	

項[1	_	型式	RCIC-	AP50	K	RC1C-	AP56K
	機能			冷暖房兼用型、冷房専用型				
種	ユニ	ット	構成			分离	推式	
類	凝縮	器の	冷却方式			空冷	注	
	送風	方式			直	接吃	マ出型 エロマ	
	電		源	2	00V	1φ	50/60H	z
運	重転	音	[dB(A)]	急強弱	42 39 37		急強弱	42 39 37

留意事項

運転音は反響の少ない無響室などの部屋で、製品下方 1.5m の測定位置における値(A スケール)を表示します。実際の据え付け状態では、周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。また、運転開始時や暖房時の除霜運転中など、冷媒の状態が変動すると冷媒の流れる音により、運転音が大きくなる場合があります。

製品の保安上の明細

355型以上の室外ユニットと組み合わせられる場合は法定冷凍能力5トン以上の製品となるため、高圧ガス保安法に基づき冷媒ガスの圧力を受ける部分の材料、構造を遵守し、圧力試験が実施されています。

冷媒ガスの圧力を受ける部分の部品を交換または修理される場合(法定冷凍能力5トン以上)は、資格(冷凍機器製造事業所)のあるサービス工事店に依頼されるようお願いいたします。

赤扣	型 式		-	多通路クロスフィン式
交	許容圧力	R410A	MPa	4. 15
換 器	台	数	_	1 (ユニット1台当たり)
谷	主要	材料	_	C1220T-0 (リン脱酸継目無銅管)

保証とアフターサービスについて一

※長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について ※

※本製品(パッケージエアコン)は、業務用エアコンです。

良好な状態でお使いいただくため、お客様の行う日常点検(フィルター清掃など)に加え、専門技術者による定期的な保守点検を実施してください。

下記の【設計上の標準使用期間とは】は、家庭用としてご使用された場合を想定して表示をしています。

【本体への表示】

※経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を、本体の銘板近傍に行っています。

[製造年](本体の銘板(仕様銘板)の中に西暦4桁で表示してあります。)



※【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

【設計上の標準使用期間とは】

- ※運転時間や温湿度など、下表の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上 支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでも ありません。
 - ■標準使用条件…(社)日本冷凍空調工業会の自主基準(家庭用エアコン)による

	電源電圧		定格表示電圧による		
	周波数		定格表示周波数による		
	冷房	室内温度	27°C (乾球温度)		
		室内湿度	47% (湿球温度:19℃)		
		室外温度	35℃ (乾球温度)		
環境条件		室外湿度	40% (湿球温度:24℃)		
	暖房 -	室内温度	20℃ (乾球温度)		
		室内湿度	59% (湿球温度:15℃)		
		室外温度	7℃(乾球温度)		
		室外湿度	87% (湿球温度:6℃)		
	設置条件		機器の据付点検要領書による標準設置		
負荷条件	住宅		木造平屋, 南向き和室, 居間		
具仰木計	部屋の広さ		機器能力に見合った広さの部屋(畳数)		
	1年当たりの使用日数 冷房:	東京モデル 冷房:6月2日から9月21日までの112日間 暖房:10月28日から4月14日までの169日間			
想定時間	1日当たりの使用時間		冷房:9時間/日 暖房:7時間/日		
	1年間の使用時間		冷房: 1,008時間/年 暖房: 1,183時間/年		

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、 設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

アフターサービス・ま手入れ・

保証とアフターサービスについて(つづく)

保証書は、組み合わせられる室外ユニットに付属しています。

- ●保証書はお買い上げの店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
- ●保証期間は、試運転完了日から起算して1年間です。保証期間中、万一、故障したときは、保証書記載事項に基づいて1年間は無償修理いたします。お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。 なお、保証期間中でも有償になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理は有償になります。 なお、エアコンの故障に起因した営業補償などの二次補償はいたしません。
- ●良好な状態でエアコンをお使いいただくため、お客様の行う日常点検(フィルター清掃など)以外に専門技術者による定期的な保守点検を実施してください。

標準的な保守点検の「点検周期」および定期点検に伴なう「保全周期」[主要部品の交換・修理実施周期]は下表を**国安**にされると便利です。(本表は主要部品を示します。詳細は保守契約に基づいて確認してください。) なお、保守点検は契約会社によって若干内容の違いがありますので、契約時によくお確かめください。

表1の保全周期および表2の交換周期は保証期間を示すものではありません。

| |ご使用条件

- (1)頻繁な発停の無い、通常のご使用状態であること。
- (2) 製品稼動時間は10時間/日、2,500時間/年と仮定します。

表 1 主要部品の「点検周期」および「保全周期」の一覧

主要部品名	点検周期	保全周期 【交換または修理】	主要部品名	点検周期	保全周期 【交換または修理】
圧縮機		20,000 時間	電子膨張弁		20, 000 時間
モーター (ファン・ルーバー・ドレンポンプなど)		20,000 時間	センサー (サーミスター・圧力センサーなど)		5年
バルブ(電磁弁・四方弁など)	1 年	20,000 時間	ベアリング	1年	15, 000 時間
プリント基板類		25, 000 時間	ドレンパン (注2)		8年
熱交換器		5年	リモコンスイッチ・スイッチ類		25,000 時間

- 注1. この保全周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安時間を示していますので、適切な保全計画(保守点検費用の予算化など)のためにお役立てください。
- 注2. 建築物衛生法(旧ビル管理法)の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要になります。
- 注3. 運転状況によっては点検周期および保全周期が異なります。例えば下記の場所でご使用される場合には、「保全周期」および「交換周期」の短縮を考慮する必要があります。
 - ■温度・湿度の高い場所、またはその変化の激しい場所。
 - 電源(電圧・周波数・波形歪みなど)や負荷変動が大きい場所。
 - ■振動・衝撃が多い場所。

表 2 主要部品の「交換周期」の一覧

主要部品名	点検周期	交換周期	主要部品名	点検周期	交換周期
ロングライフフィルター	1 年	5年	ヒューズ	1 年	5年
高性能フィルター	' ++	1年	クランクケースヒーター	' ++	8年

- 注1. この交換周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、交換行為が生じるまでの目安時間を示していますので、適切な保全計画(部品交換費用の予算化など)のためにお役立てください。
- ●故障の発生は、定期点検実施の場合でも、予期できない突発的偶発故障が発生する場合があります。 この場合、保証期間外での故障修理は有償になります。
- ●補修用性能部品の保有期間について
 - このエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 弊社は補修用性能部品を調達したうえ、修理によって機能を維持できるときは、お客様のご要望により有償修理 いたします。

アフターサービスお手入れ・

保証とアフターサービスについて(つづき)ー

‴アフターサービスご契約のおすすめ‴//////////

- ●弊社指定のサービス店と保守契約(有償)いただければ、日立パッケージエアコン専門のサービスマンがお客様に代わって点検をします。 万一の故障のときも早期に発見し、適切に処置をすることができます。
- ●使用される環境下により残存するドレン水が変質し、ドレンパン出口やドレンポンプのつまりが発生することが稀にあります。また、ドレン水の変質により製品内部に錆びやカビなどが発生し、異臭などの原因にもなりますので定期的な清掃をお願いいたします。

※移設および廃棄について

- ●転居などでエアコンを移動再設置する場合は専門の技術が必要ですので、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ●エアコンを長年お使いになったあと廃棄される ときは、お買い上げの店またはメーカー指定のお 客様ご相談窓口にご相談ください。

MEMO

,てお客様!	こお渡し	ください。		一ビスを依頼	頁されるとき	きに、お役にたち
名						
電話	()	_			
	名	名	名	名	名	

製造販売元:日立アプライアンス株式会社 空調事業部

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号(ニューピア竹芝サウスタワー)